



Listado de piezas

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1 Tuerca M5	44
2 Tornillo hexagonal M5	44
3 Arandela plana M5	44
4 Rueda fija	2
5 Rueda giratoria	2
6 Tuerca M8	20
7 Arandela plana M8	20
8 Tornillo hexagonal M8	20
9 Manilla	1
10 Columna derecha	2
11 Columna izquierda	2
12 Bandeja superior	1
13 Bandeja intermedia	1
14 Bandeja inferior	1

Paso a Paso

NOTA: no apretar completamente los tornillos hasta que el carro no esté montado al 100%.

- 1 -Separar la bandeja inferior 14 y las ruedas fijas 4 y giratorias 5. Atornille las ruedas en la bandeja con tornillos hexagonales 8, arandelas planas M8 7 y tuercas hexagonales M8 6.
- 2 -Atornillar las columnas 10 y 11 en la bandeja inferior 14 a través de los tornillos hexagonales 2, arandelas planas M5 3 y tuercas hexagonales M5 1.
- 3 -Atornillar la bandeja intermedia 13 y la bandeja superior 12 en las columnas utilizando tornillos hexagonales 2, arandelas planas M5 3 y tuercas hexagonales M5 1. Recordando que, en la bandeja superior, no es necesario atornillar en el lado donde se instalará la manilla 9.
- 4 -Instalación de la manilla 9 a través de los tornillos hexagonales 8, arandelas planas M8 7 y tuercas hexagonales M8 6 en el lado elegido.
- 5 -Una vez completado el montaje, realice el apriete final en todos los tornillos.